



Art Soap

passion for creativity

GUIDE UNIVERSEL ARTSOAP SAVON ARTISAN

1. Base ART SOAP pour savon au bain-marie ou au micro-onde

- [Savon Facile](#)
- [Savon Karité](#)
- [Savon Milky](#)
- [Savon Organic](#)
- [Savon de Marseille](#)



- **Coupez la base de savon en petits morceaux ou cubes (1-2 cm de côté).**
Dans le cas de la base Marseille, elle est déjà en flocons et peut être dissoute

directement. Cela permet à la base de fondre plus facilement et uniformément.

- Placez les morceaux dans un récipient allant au micro-ondes***. Les récipients en verre ou en céramique sont les choix les plus sûrs. **Régalez le micro-ondes sur la puissance la plus faible possible.** Cela aidera à empêcher la base de savon de surchauffer ou de brûler.
- **Commencez par chauffer la base de savon pendant 30 secondes.** Ensuite, bien mélanger. Répétez ces étapes, en alternant entre chauffage et agitation, jusqu'à ce que la base de savon soit complètement fondue.



*****ou** délier la base simplement au bain-marie à feu doux jusqu'à 60°C en remuant de temps en temps.

2. Ajout du colorant - Une fois la base de savon complètement fondue, vous pouvez ajouter le colorant [**SAVON DE COULEUR**](#)



- Ajoutez lentement le colorant à la base de savon en mélangeant bien jusqu'à ce que la couleur soit uniformément répartie.
- Continuez à ajouter le colorant jusqu'à ce que vous obteniez la couleur désirée. N'oubliez pas qu'il est plus facile d'ajouter plus de couleur que d'en enlever, alors commencez petit à petit.
- Le pourcentage recommandé pour une couleur douce est de 1% tandis que le maximum recommandé pour une couleur intense est de 5% en poids sur la qualité du savon préparé

3. Ajout de parfum - Après avoir ajouté le colorant, l'étape suivante consiste à ajouter le [parfum ARÔMES](#)



- **Ajoutez lentement le parfum à la base de savon**, bien mélanger jusqu'à ce qu'il soit uniformément réparti.
- Comme pour le colorant, il est préférable de commencer avec une goutte et d'ajouter plus de parfum au besoin à partir d'un minimum de 2 % en poids jusqu'à un maximum de 8 % pour les savons décoratifs.



4. Verser dans le moule et laisser durcir -[TOUS NOS MOULES](#)



- Versez votre base de savon, maintenant enrichie en colorant, parfum et éventuels additifs, dans le moule. Veillez à ne pas trop remplir les moules pour éviter les déversements.
- Laissez le savon refroidir et solidifier complètement. **Le temps de durcissement peut varier en fonction du type de base de savon et de la taille du moule, mais généralement 2 à 3 heures suffisent.**



- Une fois que le savon a durci, il peut être retiré du moule. Rappelez-vous, après le retrait, **le savon doit reposer au moins 1 jour avant utilisation.**



- Si vous avez utilisé un grand moule à savon, vous devrez peut-être couper le savon en petits pains. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un coupe-savon. Coupez le savon en morceaux égaux, en faisant preuve de prudence pour éviter les blessures.

**Ça y est, vous avez maintenant votre savon maison, prêt à l'emploi ou à offrir !
Bon bricolage !**



Avez-vous des doutes? Nous sommes là pour vous aider!

Assistance technique : 0645825674 (également WHATSAPP) ou envoyez-nous un email à info@resinpro.fr