

## Ce kit contient



800 GR de  
résine époxy



Moule en silicone  
de géode



Moule en silicone  
de géode



5 colorants  
pour résine



Gants et outils  
de mélange



Guide étape  
par étape

## Guide étape par étape

**1.** Étendez une toile de protection en plastique pour protéger votre surface de travail. Assurez-vous que vos moules sont propres et que tous les matériaux sont à portée de main. N'oubliez pas de porter des gants jetables.



**2.** Mélangez la résine époxy en suivant le **rapport de mélange de 100:60** (en poids) — **80 g de A et 48 g de B** — pour une épaisseur de coulée de 5 à 7 mm. **Pesez et mélangez** soigneusement les deux composants pendant 3 minutes, en vous assurant que tous les côtés et le fond du récipient de mélange sont grattés pour un mélange efficace. Laissez le mélange reposer pendant 2-3 minutes.



**3.** Divisez la résine mélangée **dans des récipients séparés** pour chaque couleur que vous prévoyez d'utiliser. **Ajoutez les colorants** de résine dans chaque récipient pour obtenir les nuances souhaitées. **Bien mélanger.**



**4.** Superposez les couleurs **dans un grand récipient unique** sans les mélanger, ce qui leur permet de s'empiler les unes sur les autres. Versez ce mélange en couches **dans vos moules** pour un effet dynamique et abstrait. Alternativement, vous pouvez verser **chaque couleur à différents endroits du moule** en fonction de votre concept.



**5.** Laissez la résine durcir pendant 15 à 20 minutes pour aider à éliminer les bulles d'air. Utilisez un petit chalumeau à gaz pour passer doucement sur la surface de la résine en faisant **éclater des bulles d'air**. Laissez vos œuvres d'art en résine intactes dans un endroit sans poussière pendant **24 à 48 heures**. Démouler soigneusement une fois complètement durcis.

Plus d'idées ! 

# Effet géode

Pour obtenir un effet géode dans votre casting, utilisez une **technique de superposition**. Divisez la résine mélangée dans des récipients séparés pour chaque couleur que vous prévoyez d'utiliser + une partie avec de la **résine transparente** et une de **couleur blanche**. Commencez par verser une résine transparente au centre ou autour du centre de votre moule. Ensuite, **alternez les couches de résine blanche et transparente avec de la résine colorée**, leur permettant de se propager naturellement. Terminez en ajoutant une dernière couche de résine transparente pour plus de profondeur. Laissez durcir pour révéler un superbe design inspiré de la géode.



## Plus d'idées

**Art de la résine océanique** : capturez la beauté sereine de l'océan en utilisant différentes nuances de résine bleue et blanche, en ajoutant quelques coquillages ou de minuscules étoiles de mer pour une sensation de plage authentique.

**Véritables fleurs séchées** : Incorporez de vraies fleurs ou feuilles séchées dans la résine pour créer un look intemporel et naturel.

**Accents de feuille d'or** : utilisez des feuilles d'or ou métalliques pour ajouter une touche de luxe à votre dessous de verre.



# INSTRUCTIONS DU

# KIT