

Ce kit contient



1 KG de
résine minérale



Moule en silicone
4 sous-verres



12 couleurs of
acrylic paints



Gants et outils
de mélange



Guide étape
par étape

Vous aurez également besoin



Eau



Bonne humeur

Guide étape par étape

1. Étendez une toile de protection en plastique ou de vieux journaux pour protéger votre surface de travail. Assurez-vous que votre moule en silicone est propre et que tous les matériaux sont à portée de main.



2. À l'aide d'une balance, mesurez la poudre Naturesin et l'eau dans un rapport en poids de **100:27**. Pour 100 grammes de poudre Naturesin, vous aurez besoin de 27 grammes d'eau.



3. Ajoutez la poudre Naturesin à l'eau **par portions** tout en **remuant constamment** pour garantir une bonne dissolution de la poudre. Effectuez les deux étapes suivantes dans un délai de **12 à 15 minutes** avant que le mélange ne commence à durcir.



4. Versez le mélange dans plusieurs récipients. **Colorez chaque partie** en ajoutant plusieurs gouttes de colorant et en mélangeant soigneusement pour obtenir les nuances souhaitées.



5. **Versez les mélanges** de différentes couleurs à différents endroits **du moule** en silicone pour créer des effets de couleurs intéressants. Si vous remarquez des bulles d'air, **tapotez doucement le moule** pour les faire remonter à la surface et les aider à disparaître. Laissez le moulage durcir pendant 40 à 60 minutes.



6. Après 1 heure, vos pièces moulées peuvent être **soigneusement retirées** des moules, mais dans les **4 à 8 heures** suivantes, elles continueront à se solidifier et atteindront une plus grande durabilité.

Plus de technique !

Techniques alternatives



1. Pour un motif visuellement saisissant, commencez par mélanger **une petite portion** de poudre avec de l'eau, en utilisant le même rapport 100:27. Ajoutez la couleur désirée à ce mélange et appliquez-la sur le moule en créant **des gouttes ou des rayures**. Laissez cette première couche durcir pendant 30 à 40 minutes.

2. Une fois la couche initiale prise, préparez le mélange de poudre principal avec de l'eau. Utilisez **une couleur contrastée**. Remplissez le moule de ce mélange contrasté, qui se fondra à merveille avec la couche préalablement durcie.



Alternativement, optez pour un **effet mosaïque** en remplissant entièrement le moule avec le mélange Naturesin, coloré selon vos préférences. Une fois le matériau complètement durci, retirez-le du moule et **cassez-le en petits morceaux**. Remettez ces **fragments** dans le moule et remplissez les espaces avec un nouveau mélange de poudre Naturesin et d'eau, en utilisant une **couleur différente**.



INSTRUCTIONS DU KIT