FICHE TECHNIQUE

KIT DE REPARATION RESINE ET FIBRE

Kit complet pour utiliser la fibre de verre avec la résine polyester, pour des réparations rapides, simples et durables. Contient tout le nécessaire pour la réparation, mélangez et appliquez le produit.

- 700 gr de résine polyester orthophtalique
- 20 ml de catalyseur (à appliquer avec un taux de 3%)
- 1 mètre carré de fibre de verre MAT 300 g / m2
- 1 pinceau pour appliquer
- 1 paire de gants en latex
- 1 fiche d'instructions
- 1 récipient pour mélanger les composants

Idéal pour la réparation de garde-boue, de carrosseries, de bateaux, de tuyaux, de réservoirs d'eau, de piscines, etc.

Vous recherchez un produit simple, rapide et économique pour effectuer vos réparations de manière professionnelle ? Nous vous proposons ce kit de réparation où vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour votre application, et le recevrez chez vous dans les 48 heures.

Ce kit est conçu pour être utilisé comme matériau de renforcement et / ou matériau de structuration. Il contient en une feuille de fibres de verre de haute qualité, une résine de polyester (avec catalyseur) pour l'imprégnation de la fibre de verre, ainsi que des gants en latex, un pinceau et une fiche d'instruction pour l'application.

Avec ce kit pratique, vous pouvez réparer rapidement la carrosserie, les bateaux, les tuyaux, les réservoirs, les piscines, les toits, et tant d'autres objets ! En outre, il est applicable sur de nombreux types de matériaux et de surfaces, tels que le métal, le bois, le plastique dur, le polyester, le verre, la porcelaine, la fibre de verre, etc.

USAGES :

Comme décrit ci-dessus, ce kit est utilisé pour le renforcement et la structuration. Ceci se fera avec 1m2 de fibre de verre de haute qualité (300g / m2) et de la résine de polyester.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

Poncer la surface d'application pour assurer une pose parfaite.

Nettoyer la surface d'application en éliminant tous résidus et poussières.

Une fois a surface propre et sèche, découper la quantité nécessaire de fibre de verre avec une paire de ciseaux et poser-là dessus.

Mélanger-là résine avec le catalyseur (3%) et appliquer la avec le pinceau sur la fibre de verre.
Après environ 20 minutes (à 25°C), la résine serait solide et votre projet sera fini.